

## KitchenAid mikseri lisatarvik hakklihamasin 5FGA



## Hakkimismasin 5FGA

### Seadme kinnitamine

- a) seiska mikser
- b) tõmba mikser seinakontaktist välja
- c) keera lahti mikseri ninaosas olev, lisaseadmete kinnitusauku sulgev kruvi (keerake kruvi vastupäeva ja eemaldage kate)
- d) sisestage seade lisaseadmete kinnitusauku (vajalusel liigutage seadet, et see sobiks kinnitusauguga.
- e) Sulgege kinnituskruvi (keerake päripäeva)

## Hakklihamasin 5FGA

### Komplekti kuulub:

Hakklihamasina kere, tiguvõll, 2 erineva suurusega plaatsõela, lõikenuga, kinnitusrõngas ja tooaine suruja/tõukur.

### Seadme kasutamine

- a) Lõigake toit väiksemateks ribadeks
- b) Seadistage mikser kiirusele number 4 ja söötke tooraine seadmesse, kasutades seadmega kaasas olevat tõukurit.
- c) Suuremate aukudega plaatsõela kasutage toore või küpsetatud liha, tugevate aedviljade, kuivatatud puuviljade ja juustu hakkimiseks.
- d) Väiksemate aukudega plaatsõela kasutage toore ja küpsetatud liha, määrete ja leivapuru jaoks.

### Hakkliha:

Soovitav on loomaliha hakkida kaks korda. Soovitame hakkida külma või osaliselt jäätunud liha. Rasvast liha hakkige üks kord.

### Leivapuru:

Kasutage kas täielikult ahjukuiva leiba või värsket leiba. Poolkuiv leib võib hakkija ummistada.

Väga kõva, vintsket toitu ei ole soovitatav hakkida. Kodus küpsetatud leib tuleks hakkida värskelt ning seejärel kuivatada.

Kui hakkija kinnitusrõngas ei avane käsitsi keeramisel, kasutage selleks kaasas olevat suruja/tõukuri käepidemes olevat rõngast võtmena. Vältimaks seadme vigatusi, ärge kasutage seda kinnitusrõnga kinnitamiseks.

### Puhastamine:

- Nõudepesumasinas on pestavad: Tiguvõll, kinnitusrõngas ja tooaine suruja/tõukur.
- Seadme kere, plaatsõelad ja lõikenuga palume pesta käsitsi.

**Maaletooja ja järelteenindus:**

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

Tel.+372 555 09 561

[www.kitchen.ee](http://www.kitchen.ee)

[info@kitchen.ee](mailto:info@kitchen.ee)

facebook: KitchenAid Eesti