

5KCM0512E



„Kitchen Aid“

Kavos virimo aparato instrukcija

TURINYS

DALYS IR FUNKCIJOS

DALYS IR PRIEDAI

Svarstyklių ekranas	Scale readout display
Laikmačio ekranas	Timer readout display
Jungiklis	Power button
Laikmačio mygtukas	Timer button
Svarstyklių mygtukas	Scale button
Plunžerio rankena	Plunger handle
Valdymo pultas ir skystųjų kristalų ekranas	Control panel and LCD display
Dangtelis	Lid
Plunžeris (nerūdijančiojo plieno filtras su silikono tarpikliu) (neparodyti)	Plunger (stainless steel mesh filter with silicone seal not shown)
Minkšta liesti rankena	Soft touch handle
Nerūdijančiojo plieno grafinas su dvigubomis sienelėmis	Dual-wall stainless steel carafe
Integruotos svarstyklės (neparodyta)	Integrated scale (not shown)

Kavos virimo aparato saugumas

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI

Naudojantis elektros prietaisais, laikytis šių saugumo reikalavimų:

1. Perskaityti visą instrukciją.
2. Neliesti karšto paviršiaus, naudoti rankenėles.
3. Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar susižalojimo, nedėti prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
4. Neleisti prietaisu naudotis vaikams ar asmenims, kurių ribotos fizinės, jutiminės ar protinės galimybės arba jiems trūksta patirties ir žinių apie prietaisą, nebent tokie asmenys yra stebimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo išmokė juos

naudotis prietaisu.

5. Stebėti, kad maži vaikai nežaistų su prietaisu.
6. Leisti prietaisui atvėsti prieš uždedant ar nuimant kokias nors dalis, arba prieš valant.
7. Nenaudoti prietaiso, jei jis blogai veikia, ar buvo sugadintas. Pristatyti prietaisą į artimiausią aptarnavimo centrą remontui ar patikrinimui, suregulavimui.
8. Nenaudoti prietaiso lauke.
9. Nestatyti ant / šalia dujinės ar elektrinės viryklės ir nedėti į įkaitusią orkaitę.
10. Nenaudoti prietaiso kitiems tikslams.
11. Nenaudoti kavos virimo aparato, jei dangtelis blogai uždarytas.
12. Nenaudoti kavos virimo aparato, jei laisva rankenėlė.
13. Nevalyti kavos virimo aparato šveitimo priemonėmis, plieniniu šveistuvu ir kitomis braižančiomis medžiagomis.
14. Prietaisas skirtas naudoti buityje ir vidaus patalpose. Netinka komerciniam naudojimui.
15. Neperpildyti kavos virimo aparato.
16. Per stipriai spaudžiant arba naudojant didesnę kaip 7 kg jėgą, galima nusideginti. Nekišti veido arti spaudimo sistemos viršaus.
17. Naudoti tik maltą kavą. Smulkiai malta kava gali užkišti filtrą ir dėl to susidarys aukštas slėgis.
18. Statyti kavos virimo aparatą ant neslidaus paviršiaus.

PASILIKTI ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI.

KAVOS VIRIMO APARATO NAUDOJIMAS

KAIP NAUDOTI KAVOS VIRIMO APARATĄ SU SPAUDIMO SISTEMA?

SVARBU: prieš naudojant kavos virimo aparatą su spaudimo sistema, rankiniu būdu išplauti visas dalis karštame ir muiliname vandenyje. Gerai nusausti. Kad nesugadintumėte prietaiso, neplauti indaplovėje ir nemerkti į vandenį.

- 1 Nuspausti jungiklį ir įjungti kavos virimo aparatą. Skystųjų kristalų ekrane trumpam pasirodys rodmuo „----“, tuomet jis pasikeis į rodmenį „0 G“ ir „0:00“. Tai reiškia, kad aparatą jau galima naudoti.
- 2 Pasemti rupiai maltą kavą ir įdėti į indą. Svarstyklės pasvers kavą automatiškai. Rekomenduojami kavos kiekiai nurodyti skyriuje „Kavos dozavimo rekomendacijos“.
Norint perjungti gramus į uncijas, nuspausti ir palaikyti svarstyklių mygtuką apie 3 sekundes. Skystųjų kristalų ekranas persijungs iš „0 G“ į „0.0 Oz“.
- 3 Nuspausti svarstyklių mygtuką ir nustatyti matavimus. Kad svarstyklių rodmenys būtų tikslūs, lėtai pilti karštą vandenį (91–96 °C) į grafina (leisti svarstyklėms susireguliuoti). Pilti priklausomai nuo puodelių skaičiaus, svarstyklės automatiškai išmatuos vandenį, kad įpilti reikiamą kiekį. Nepilti daugiau nei iki MAX žymos.
- 4 Paspausti laikmačio mygtuką. Švelniai pamaišyti kavą, kad suardytumėte plutelę.

PATARIMAS: tai padės kavai atsiskleisti. Kai kava panyra į vandenį, vandens paviršiuje susidaro jos plutelė. Tai reiškia, kad kava plikoma teisingai.

- 5 Uždėti dangtelį ant grafino. Nespausti plunžerio. Leisti kavai įmirkti. Tai trunka 4 minutes. Įmirkymo laikas priklauso nuo jūsų skonio.
- 6 Lėtai (10–15 sekundžių) ir tolygiai spausti plunžerį žemyn, kad atskirtų kavos tirščiai nuo užplikytos kavos. Spaudžiant plunžerį žemyn, įsitikinti, kad jis yra vertikaloje padėtyje, tuomet kava bus švaresnė. Iškart pilkite kavą į puodelius ir mėgaukitės ja!

PASTABA: svarstyklių matavimai didėja didėjant laikui ir temperatūrai. Tai normalu.

PATARIMAS: lengvesniam pylimui šiek tiek kilstelėti plunžerio rankeną.

PATARIMAS: pasibaigus kavos plikymo procesui ir patiekus kavą, pakelti plunžerį, kad jis nebūtų paniręs į kavos tirščius. Tai palengvins valymo procesą.

KAVOS DOZAVIMO REKOMENDACIJOS

Rupiai maltos kavos pavyzdys.

Kavą ir vandenį pilti naudojant integruotas svarstyklas ir vadovautis žemiau pateikta lentele. Naudoti rupiai maltą kavą (žr. paveikslėlį kairėje).

Puodeliai	Vanduo uncijomis (svoris)	Vanduo gramais	Kava gramais	Apytikris samtelių skaičius
2	10	296	18	2
3	15	444	28	3
4	20	591	37	4
5	25	739	46	5

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

BATERIJŲ KEITIMAS

Kavos virimo aparatas veikia su 2 AAA tipo baterijomis (yra rinkinyje). Norint pakeisti baterijas, naudoti „Phillips“ atsuktuvą, kuriuo pasieksite baterijų skyrelį aparato apačioje.

- 1 Apversti grafiną ir „Phillips“ atsuktuvu išsukti varžtą iš skyrelio dangtelio. Pakelti baterijų skyrelį kaip parodyta.
- 2 Pakeisti 2 „AAA“ tipo baterijas. Uždėti dangtelį ir gerai prisukti varžtą.

KAIP VALYTI KAVOS VIRIMO APARATĄ SU SPAUDIMO SISTEMA?

SVARBU: švariai išvalyti kavos virimo aparatą po kiekvieno naudojimo. Kavos skonis pablogės, jei iš grafino ir plunžerio agregato neišvalysite visų kavos tirščių, kavos riebalų likučių ar muilo.

- 1 Visas dalis valyti tik rankomis. Leisti aparatui atvėsti, tuomet pakelti plunžerio dangtelį pakreipiant taip, kad jis laisvai išsimtų iš grafino. Valyti tik minkštu drėgnu audiniu. Sausai išvalyti minkšta šluoste. Kad nesugadintumėte prietaiso, neplauti jo indaplovėje ir nemerkinti į vandenį.
- 2 Norint paruošti plunžerio agregatą valymui, viena ranka laikyti plunžerio rankeną, o kita sukuti filtro disko agregatą tol, kol jis visiškai atsiskirs nuo plunžerio, tuomet galėsite išimti filtro diską ir dangtelį.
- 3 Švelniai pakelti filtro agregato viršų ir išimti filtro diską, ir guminį intarpą. Reikės išvalyti keturias atskiras dalis: filtro viršutinę dalį, guminį intarpą, filtro diską ir filtro apatinę dalį.
- 4 Išėmus iš plunžerio filtro dalis, nuvalyti jas minkšta ir drėgna šluoste. Nusausinti minkšta ir sausa šluoste. Išskalauti muilą iš filtro, nes jo arba kavos riebalų likučiai filtre keičia kavos skonį.
- 5 Norint sudėti visas dalis atgal, lygiai įstatyti guminį intarpą filtro agregato viduje.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jei kavos virimo aparatas su spaudimo sistema neveikia taip, kaip turėtų, patikrinti:

- Jei kava per stipri: patiekti kavą iškart ją užplikius, nes kuo ilgiau kava plikosi, tuo tampa stipresnė. Kitos galimybės: malti kavos pupeles rupiau ir (arba) palikti įmirkti trumpiau.
 - Jei kava per silpna: malti kavos pupeles smulkiau arba plikyti ilgiau.
 - Jei kava kartoko ir nemalonaus skonio: skoniui įtaką gali daryti netinkamas kavos virimo aparato valymas. Patikrinti, ar gerai išskalauti iš visų dalių muilo ir kavos riebalų likučiai. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Priežiūra ir valymas“.
 - Jei spaudžiant plunžerį jaučiamas per didelis pasipriešinimas, kava gali būti sumalta per smulkiai.
 - Jei spaudžiant plunžerį jaučiamas per mažas pasipriešinimas, kava gali būti sumalta per rupiai.
- Jei nepavyksta vienu iš aukščiau išvardintų būdų pašalinti problemos, skaityti skyrių „Aptarnavimas“ dalyje „Garantija ir aptarnavimas“.

Nesiųsti kavos virimo aparato mažmeninės prekybos atstovui, nes jis neteikia remonto paslaugų.

Klientų aptarnavimas

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415

Tel. +372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchenaid.lt

https://www.facebook.com/kitchenaidlt/