

KitchenAid®

ELEKTRONINIŲ SVARSTYKLIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Europos vartotojams: prireikus remonto ar kilus klausimų apie gaminį, apsilankykite interneto svetainėje www.KitchenAid.eu.

®/™ © 2019 m. „KitchenAid“. Visos teisės ginamos. Pagaminta pagal „Lifetime Brands, Inc.“, Garden City, NY 11530, licenziją. Gamintojas suteikia ribotąją garantiją.

Ačiū, kad įsigijote elektronines virtuvines „KitchenAid“ svarstyklas.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, perskaitykite naudojimo instrukciją.

BATERIJOS

Svarstyklėse naudojamos trys AAA baterijos (nepateikiamos).

Kaip įdėti / pakeisti baterijas

Atsukite varžtą ir atidarykite baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite tris AAA baterijas. Uždarykite dangtelį ir užsukite varžtą.



NAUDOJIMAS

Naudokite padėję ant kieto plokščio paviršiaus.

1. Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
2. Ekrane pasirodys „0“; palaukite, kol pasirodys šis rodinys, tada galėsite pradėti sverti.



NULIO / TAROS FUNKCIJA

Kaip vieną po kito pasverti skirtingus daiktus ir produktus nenuimant jų nuo svarstyklių

1. Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
2. Dėkite ant svarstyklių pirmą daiktą ar produktą, kurį norite pasverti.
3. Paspauskite NUIO / TAROS mygtuką, kad ekrane vėl būtų rodomas rodinys „0“, paskui pridėkite kitą daiktą ar produktą. Jeigu reikia, pakartokite.



Pastaba. Kaskart paspaudus NULIO / TAROS mygtuką, ekrane pasirodys rodinys „tare“ (tara), o paskui – „0“. Rodinys „tare“ (tara) reiškia „Nestabilu; šiek tiek palaukite.“

NULIS: Pasirodžius piktogramai „0“, vis dar veikia NULIO funkcija. Maksimali svarstyklių sveriamoji galia lieka nepakitusi.

TARA: Ekrane pasirodžius piktogramai „tare“ (tara), veikia taros svėrimo funkcija. Svarstyklių sveriamoji galia sumažėja bendru visų daiktų ir produktų svoriu.

AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS

Svarstyklės automatiškai išjungiamos po to, kai ekrane 1 minutę parodomas rodinys „0“ arba 3 minutes parodomas vieno svorio rodinys.

NEAUTOMATINIS IŠJUNGIMAS

Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Norėdami, kad kuo ilgiau veiktų baterijos, pasinaudoję svarstyklėmis, jas išjunkite.

SVORIO MATAVIMO VIENETŲ KEITIMAS

Svarstyklės gali sverti gramais, mililitrais ir uncijomis, svarais; jei norite perjungti matavimo vienetų, paspauskite mygtuką „oz/g“ (uncijos / gramai).



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Svarstyklių pagrindą valykite drėgna šluoste. Nemerkite svarstyklių į vandenį ir nenaudokite jokių cheminių ar šveičiamųjų valymo priemonių joms valyti.

Pasvėrę maisto produktus, tuoj pat nuvalykite visas plastikines dalis.

KLaidų indikatoriai

[O-Ld] (perkrova) – svarstyklės perkrautos: viršyta maksimali svarstyklių sveriamoji galia (10 kg / 22 svarai). Nuimkite nuo svarstyklių daiktą ar produktą, kad jos nebūtų sugadintos.

[Lo] (mažai energijos) – senka baterijos: įdėkite 3 naujas baterijas.