

5KEK1722



KitchenAid

SATURS

ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS DROŠĪBA	2
Svarīgi drošības noteikumi	2
Elektropadeves prasības	2
Elektriskās ierīces nodošana atkritumos	3
Bateriju aktivizēšana (izvēles)	3
DETAĻAS UN IESPĒJAS	4
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS LIETOŠANA	5
Pirmā lietošanas reize	5
Tējkannas papildīšana	5
Ūdens sildīšana	6
Temperatūru vadlīnijas	7
Temperatūras saglabāšanas režīms	7
Elektriskās tējkannas izslēgšana	8
APKOPE UN TĪRĪŠANA	9
Korpusa tīrīšana	9
Filtra tīrīšana	10
Tējkannas atkalķošana	10
GARANTĪJA UN APKALPOŠANA	11
KitchenAid elektriskās tējkannas garantija	11
Klientu apkalpošana	11

ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS DROŠĪBA

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga.

Šajā pamācībā un uz jūsu ierīces esam snieguši daudzus svarīgus drošības paziņojumus. Vienmēr izlasiet un ievērojiet šos paziņojumus.



Šis apzīmējums brīdina par drošību.

Šis apzīmējums jūs brīdina par iespējamu apdraudējumu, kas var nogalināt vai ievainot jūs un citus.

Visi drošības paziņojumi sekos šim brīdinājuma apzīmējumam un vārdam „BĪSTAMI” (“DANGER”) vai „BRĪDINĀJUMS” (WARNING). Šie vārdi nozīmē:

! DANGER

Jūs varat tikt nogalināts vai smagi ievainots, ja Jūs nekavējoties neizpildīsiet norādījumus.

! WARNING

Jūs varat tikt nogalināts vai nopietni ievainots, ja neizpildīsiet norādījumus.

Visos drošības paziņojumos būs norādīts, kāds ir iespējamais apdraudējums, kā samazināt savainojuma iespēju un kas var notikt, ja netiek ievēroti norādījumi.

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības noteikumi, ieskaitot sekojošos:

1. Izlasiet visu lietošanas pamācību.
2. Neaiztieciet karstas virsmas. Izmantojiet rokturus.
3. Lai aizsargātos pret uguni, elektrošoku un miesas bojājumiem, neiegremdējiet pamatni, vadu, kontaktdakšu vai tējkannu ūdenī vai citos šķidrumos.
4. Šo ierīci drīkst izmantot bērni sākot no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskās, sensorās vai garīgās attīstības traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiem nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un tie izprot ar to saistītos riskus. Bērniem nevajadzētu rotaļāties ar ierīci. Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrīšanas un uzturēšanas darbus bez uzraudzības.
5. Pirms ierīces tīrīšanas vai detaļu maiņas, atvienojiet ierīci no elektrības padeves un ļaujiet tai atdzist.
6. Neieslēdziet tējkannu, kam ir bojāts vads, kontaktdakša vai tā ir citādi bojāta. Skatīt sadaļu „Garantija un apkalpošana”.
7. Tādu rezerves daļu lietošana, ko nav ieteicis ražotājs, var radīt ugunsnedrošu vidi, šoku vai miesas bojājumus.
8. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
9. Neļaujiet vadam nokarāties pār letes vai galda malām, neļaujiet tam nonākt saskarsmē ar sakarsušām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz karstām gāzes vai elektriskajām plītīm vai to tuvumā, vai sakarsētā krāsnī.
11. Elektrisko tējkannu vajadzētu izmantot tikai ūdens karsēšanai.
12. Nelietojiet elektrisko tējkannu, ja vāks nav rūpīgi aizvērts.
13. Nelietojiet tējkannu ar vaļīgu vai atlūzušu rokturi.
14. Ierīci drīkst lietot tikai tās paredzētajam mērķim.
15. Netīriet tējkannu ar abrazīviem tīrāmajiem līdzekļiem, metāla birstēm vai citiem abrazīviem materiāliem.
16. Nepārsniedziet maksimālo tējkannas tilpumu.
17. Šis produkts ir paredzēts tikai māsaimniecības lietošanai iekštelpās. Nav paredzēts komerciālai lietošanai.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

Elektropadeves prasības

WARNING



Elektrošoka risks

Iespraust tikai iezemētā kontaktligzdā.

Neatvienot iezemējuma elementu.

Neizmanto adapteru.

Neizmanto pagarinātāju.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi, ugunsdrošu vidi vai elektrošoku.

Spriegums: 220 -240 volti

Frekvence: 50/60 herci

Jauda: 2400 vati modelim
5KEK1722E (tējkanna ar Eiropas kontaktdakšu)
3000 vati modelim
5KEK1722E (tējkanna ar britu kontaktdakšu)

PIEZĪME: Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu bīstamas situācijas, to nepieciešams nomainīt pie ražotāja vai tā servisa aģenta. Neizmantojiet pagarinātāju. Ja strāvas vads ir pārāk īss, lūdziet, lai kvalificēts elektriķis vai servisa speciālists uzstāda rozeti ierīces tuvumā.

Elektroierīču nodošana atkritumos

Iepakojuma materiālu nodošana atkritumos

Iepakojuma materiāli ir 100% pārstrādājami un apzīmēti ar pārstrādes apzīmējumu ♻️. Tādējādi no dažādām iepakojuma daļām ir jāatbrīvojas atbildīgi un saskaņā ar vietējām atkritumu izvešanu regulējošajām prasībām.

Produkta nodošana atkritumos


- Šī ierīce ir apzīmēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2002/96/EK, Elektrisko un elektronisko ierīču nodošana atkritumos (WEEE).
- Nodrošinot atbildīgu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu radīt neatbilstoša rīcība ar šo produktu.

- Apzīmējums  uz produkta vai tam pievienotajā dokumentācijā norāda, ka to nevajadzētu nodot kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādāt atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes pieņemšanas punktā.

Sīkāka informācija par šī produkta nodošanu, atgūšanu un pārstrādi ir pieejama jūsu vietējā pašvaldībā, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kurā iegādājāties produktu.

ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS DROŠĪBA

Bateriju aktivizēšana (izvēles)




1

Lai nodrošinātu strāvas piegādi displejam, kad tējkanna ir noņemta no pamatnes, ievietojiet 2 AA baterijas (nav iekļautas) bateriju nodalījumā tējkannas apakšējā daļā.

PIEZĪME: Ja ir ievietotas baterijas un tējkanna ir noņemta no pamatnes, displejā būs redzama pašreizējā ūdens temperatūra. Pēc tējkannas novietošanas atpakaļ uz pamatnes būs pieejama pilna funkcionalitāte (temperatūras maiņa, vārīšanās, temperatūras saglabāšana).

DETAĻAS UN IESPĒJAS



ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS LIETOŠANA

Pirmā lietošanas reize

Pirms pirmās lietošanas reizes uzpildiet tējkannu ar ūdeni līdz maksimālajam līmenim, uzvāriet un izlejiet to.


Temperatūru var parādīt grādos pēc Celsija (0C) vai Fārenheita (0F). Lai mainītu iestatījumus, turiet vienlaicīgi nospiešanas pogas „-” un „+”.

PIEZĪME: Tējkanna ir paredzēta tikai ūdenim. Nelejiet tējkannā nekādus citus šķidrumus vai vielas.

Tējkannas piepildīšana



- 1** Atveriet tējkannas vāku, nospiežot vāka pacelšanas pogu.




- 2** Uzpildiet tējkannu. Ūdens līmenis tiek parādīts ar 0,25 l pieaugumu. Ja tējkannā nav ūdens, parādīsies ūdens pilītes apzīmējums un 6 sekundes skanēs brīdinājuma signāls. Nolejiet ūdeni, ja tas pārsniedz „Max” (Maksimālo) līniju.

PIEZĪME: Lai ieslēgtu tējkannu, tajā jābūt vismaz 0,25 l ūdens. Nepārsniedz „Max” (Maksimālo) uzpildes līniju.




- 3** Nospiediet vāku uz leju, līdz tas fiksējas aizvērtā stāvoklī. Jūs dzirdēsiet klikšķi, kas liecinās par to, ka vāks ir aizvērts.




- 4** Novietojiet tējkannu uz pamatnes.

ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS LIETOŠANA


Ūdens sildīšana




- 1 Ekraanil kuvatakse vaikumisi valitud Displejā būs redzama noklusējuma temperatūra 1000C. Nospiediet „+” vai „-” pogas, lai atlasītu vēlamu ūdens temperatūru robežās no 500C līdz 1000C. Sīkāku informāciju skatīt „Temperatūru vadlīnijas”.




- 2 Nospiediet Sākt/Pārtraukt pogu , lai saglabātu temperatūru un uzsāktu ūdens sildīšanu. Displejā parādīsies „On” (ieslēgts), norādot, ka ūdens tējkannā sildās. Sākt/Pārtraukt poga  nedarbojas, kad tējkanna ir noņemta no pamatnes.



- 3 Kad ūdens sasniedz 500C, centrālajā displejā parādīsies pašreizējā temperatūra un sildīšana turpināsies, līdz tiks sasniegta vēlamā temperatūra.



- 4 Tiklīdz ir sasniegta vēlamā temperatūra, atskanēs trīs pīkstieni un displeja augšējā stūrī parādīsies vārds „Off” (Izslēgts).



Ja ir ievietotas baterijas un tējkanna ir noņemta no pamatnes, nospiediet jebkuru pogu, lai redzētu pašreizējo temperatūru un bateriju ikonā parādīsies pašreizējais bateriju uzlādes līmenis

PIEZĪME: Temperatūra nomirgos 5 reizes un atgriezīsies miera stāvoklī pēc 5 sekundēm. Tas periodiski atkārtosies, līdz ūdens temperatūra nokritīsies zem vēlamās temperatūras.


ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS LIETOŠANA

Temperatūras vadlīnijas


Lai iegūtu vislabākos jūsu tējkannas darbības rezultātus, izmantojiet šīs vadlīnijas.

60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Maiga tēja	Zaļā tēja Gyokuro Sencha	Ziedu tēja	Melnā tēja EarlGrey English Breakfast	Vārīts ūdens
	Baltā tēja SilverNeedle	Chai Zaļā Baltā	Oolong tēja	Chai Sarkanā
		Zaļā tēja Bencha Genmaicha	Karstā šokolāde	Zāļu tēja
			Šķīstošā kafija	Roiboos tēja
				Yerba Maté
				Šķīstošā zupa
				Auzu pārslas

Temperatūras saglabāšanas režīms



1 Lai aktivizētu Temperatūras saglabāšanas režīmu, pēc tam, kad ir sasniegta vēlamā temperatūra, atstājiet tējkannu uz pamatnes un nospiediet pogu Saglabāt temperatūru °C. Tējkanna saglabās vēlamo ūdens temperatūru līdz 30 minūtēm.



2 Temperatūras saglabāšanas režīmu var atcelt, nospiežot Sākt/Pārtraukt pogu .


PIEZĪME: Temperatūras saglabāšanas režīms darbojas visās temperatūrās.

PIEZĪME: Augstums ietekmē ūdens vārīšanās punktu. Parasti ūdens vārās pie 100 °C, bet, pieaugot augstumam, tas var pazemināties līdz 92 °C.

ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS LIETOŠANA

Elektriskās tējkannas izslēgšana

Tējkannu var izslēgt vairākos veidos:



APKOPE UN TĪRĪŠANA

Korpusa tīrīšana

SVARĪGI: Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet tējkannu no kontaktligzdas. Pārliecinieties, vai tējkanna ir pilnībā atdzisusi.




Filtra tīrīšana

Tējkanna ir aprīkota ar noņemamu sieta filtru, kas aiztur kaļķa nogulsnes, nodrošinot tīrāku ūdeni. Filtram nepieciešama periodiska tīrīšana – biežums atkarīgs no ūdens cietības.



- 1 Lai piekļūtu filtram: atveriet vāku, filtrs atrodas aiz snīpja tējkannas iekšpusē. Satveriet filtra augšpusi, lai izņemtu to.




- 2 Notīriet to zem silta ūdens ar mīkstu birsti vai drāniņu, lai atbrīvotos no nogulsnēm, ievietojiet filtru atpakaļ, ieslidinot to spraugā pie snīpja.


PIEZĪME: Ja filtrā vēl palikušas kaļķa nogulsnes, atstājiet to uz nakti ūdens un vīna etiķa šķīdumā. Rūpīgi noskalojiet filtru un ievietojiet to atpakaļ tējkannā.

Tējkannas atkalķošana


Lai nodrošinātu optimālu tējkannas darbību, to nepieciešams atkalķot. Uz tējkannas iekšējām metāla daļām var veidoties kaļķa nogulas. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no tējkannā lietotā ūdens cietības.



- 1 Iepildiet tējkannā vīna etiķi līdz 0,25 l atzīmei. Pielejiet ūdeni līdz 0,75 l atzīmei. Uzvāriet līdz 1000 °C un atstājiet uz nakti.



- 2 Izlejiet šķīdumu no tējkannas.



- 3 Iepildiet tējkannā ūdeni, uzvāriet un izlejiet to. Atkārtojiet šo soli divreiz. Tagad tējkanna ir gatava lietošanai.

GARANTIJA UN APKALPOŠANA

KitchenAid tējkannas garantija

Garantijas termiņš:	KitchenAid apmaksās:	KitchenAid neapmaksās:
Eiropa, Tuvie austrumi un Āfrika: Modelim 5KEKI722: Pilna garantija divu gadu laikā no pirkuma brīža	Rezerves daļas un remontdarbu izmaksas, lai novērstu materiālu un darbinieku kļūdas dēļ radītos defektus. Servisu nodrošina autorizētais KitchenAid servisa centrs.	A. Remontu, ja tējkanna tiek lietota citiem mērķiem, nevis parastai dzērienu pagatavošanai mājas apstākļos. B. Bojājumus, ko izraisījis negadījums, izmaiņas, nepareiza lietošanai un vai uzstādīšana/ lietošana neatbilstoši vietējām elektrodrošības prasībām.

KITCHENAID NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠAJIEM ZAUDĒJUMIEM.

Klientu apkalpošana

Visu ar produktu un pēcpārdošanu saistīto jautājumu gadījumā sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, lai uzzinātu jums tuvākā autorizētā KitchenAid servisa/ klientu centra nosaukumu.

Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415
Tel. +372 555 09 561
info@kitchen.ee
www.kitchenaidlv.lv
www.facebook.com/kitchenaidlv/